

.....2

Webasto Unite

Dobíjecí zařízení Webasto



CS Návod k obsluze a instalaci

Obsah

1	Stručný návod pro aplikační řešení	3
2	Obecné informace	4
2.1	Účel dokumentu	. 4
2.2	Použití tohoto dokumentu	. 4
2.3	Použití ke stanovenému účelu	. 4
2.4	Použití symbolů a značek	. 4
2.5	Zaruka a ruceni	. 4
3	Bezpečnost	5
3.1	Obecné informace	. 5
3.2	Obecné bezpečnostní informace	. 5
3.3	Bezpečnostní pokyny k montáži	. 5
3.4	Bezpečnostní pokyny pro elektrické zapojení	. 6
3.5	Bezpecnostní pokyny pro uvodní spustení	. 6
3.0 2.7	Bezpečnostní pokyny pro cistení	. 0 6
5.7		. 0
4	Obsah dodavky	7
5	Požadované nástroje	8
6	Montáž a elektrické zapojení	9
6.1	Otevření krytu nabíjecí stanice	. 9
6.2	Montáž nabíjecí stanice na zeď	. 9
6.3	Použití jednofázového připojení k elektrické síti AC	10
6.4	Použití třífázového připojení k elektrické síti AC	10
6.5	Použití kabelových průchodek	11
6.6	Nastavení omezovače proudu	12
6.7	Nastaveni DIP-prepinaců	12
6.8 6.9	Pouzivani prepinace volby rezimu	15
0.5	kontaktu	16
6.1	0 Sledování poruch svařeného kontaktu relé	16
6.1	1 Resetování seznamů karet RFID a registrace nových	
	hlavních karet RFID	16
6.1	2 Konfigurace ethernetového portu nabíjecí stanice	17
6.1	3 AKTIVACE a deaktivace weboveno konfigurachino	17
6.1	4 Konfigurace připojení OCPP	17
6.1	5 Závěrečný krok	17
_	· · · · · · · ·	
7	Uvedeni nabijeci stanice do provozu	0
- 4		8
/.1	Pripojeni pocitace a inteligentni desky ke stejne siti	18
1.2	Prístup ke konfigurachimu rozhrani Unite pomoci webového problížeče	18
7.3	Přístup do konfiguračního rozhraní Unite	10
	prostřednictvím hotspotu Wi-Fi	18
8	Konfigurační rozhraní Unite 1	9
8.1	Hlavní stránka	19
8.2	Obecná nastavení	19
8.3	Nastavení montáže	20
8.4	Nastavení OCPP	21
8.5	Rozhraní sítě	21
8.6	Samostatny rezim	22

8.7 8.8	Místní správa zatížení Údržba systému	
9 N 9.1 9.2 9.3 9.4	lastavení nabíjení Zástrčka nabíjecího kabelu Čtení stavových LED diod Režimy samostatného/offline používání Režim připojení OCPP	24 25 25 27
10 N 11 O 11.1 11.2	dodely s mericem IVIID Odstraňování potíží Resetování do výchozího továrního nastave Stav obecné chyby	
11.3 12 L 13 P	ikvidace	
14 Č	ištění a údržba	
15 T 15.1 15.2 15.3 15.4	echnická data Popis modelu Rozměrové nákresy Modely Technické specifikace	
16 K s ¹	ontrolní seznam pro montáž na tanice Webasto	abíjecí 34

Stručný návod pro aplikační řešení

5

F



1

 Montáž zařízení Webasto Unite musí provést kvalifikovaný elektrikář.



- Stáhněte si požadované aplikace: 1) Pro instalaci:
 - Nastavení nabíječky Webasto 2) Pro provoz:
 - Webasto ChargeConnect



Otevřete aplikaci pro nastavení nabíječky Webasto a nakonfigurujte svoji nabíjecí stanici.



Naskenujte QR kód na štítku stručné příručky nebo ručně napište heslo k síti Wi-Fi.



Otevřete aplikaci ChargeConnect a podle uvedených kroků připojte nabíjecí stanici ke cloudu ChargeConnect.



4

Proveďte zapojení a prohlédněte si všechny funkce svojí nabíjecí tanice.

2 Obecné informace

2.1 Účel dokumentu

Tyto provozní a montážní pokyny jsou součástí produktu a obsahují informace pro uživatele pro správné provozování a pro elektrikáře pro bezpečnou montáž nabíjecí stanice Webasto Unite. Kromě "Důežitých upozornění k pokynům k obsluze a k montážním pokynům" obsahuje tištěná verze tohoto dokumentu, která je přiložena k produktu také podrobné informace o provozování produktu.

2.2 Použití tohoto dokumentu

- Pečlivě si přečtěte tyto provozní a montážní pokyny pro bezpečný provoz a montáž zařízení Webasto Unite.
- ► Tyto pokyny uchovávejte po ruce.
- Předejte tento dokument dalšímu majiteli nebo uživateli nabíjecí stanice.

"Důležitá upozornění k pokynům k obsluze a k montážním pokynům", jejichž tištěná verze je přiložena k produktu, obsahují úvodní informace a informace týkající se bezpečnosti a montáže. Tento dokument navíc obsahuje další informace o provozu nabíjecí stanice.

😞 UPOZORNĚNÍ

Rádi bychom vás upozornili na skutečnost, že v rámci profesionální montáže by měl montážní pracovník vypracovat montážní protokol. Je také nutné vyplnit Checklist pro instalaci dobíjecí stanice Webasto.

😞 UPOZORNĚNÍ

Osoby s poruchou zraku typu barvosleposti potřebují podporu při přiřazování všech ukazatelů poruch.

2.3 Použití ke stanovenému účelu

Nabíjecí stanice Webasto Unite je určena k nabíjení elektrických vozidel v souladu s normou IEC 61851-1, režim nabíjení 3. V tomto režimu nabíjení nabíjecí stanice zajišťuje, aby:

- neprobíhalo napětí před správný připojením vozidla;
- byl kalibrován max. příkon.

2.4 Použití symbolů a značek

NEBEZPEČÍ

Toto signální slovo označuje nebezpečí s **vysokým** stupněm rizika, které může mít za následek smrt nebo vážné zranění, pokud se ho nevyvarujete.

VÝSTRAHA

Toto signální slovo označuje nebezpečí s **mírným** stupněm rizika, které může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění, pokud se se nevyvarujete.

POZOR

Toto signální slovo označuje nebezpečí s **mírným** stupněm rizika, které může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění, pokud se se nevyvarujete.

😞 UPOZORNĚNÍ

Tento symbol upozorňuje na technickou zvláštnost nebo (při nerespektování) na možné poškození produktu.

Tento symbol odkazuje na samostatné dokumenty, které mohou být přiloženy nebo si je lze vyžádat od společnosti Webasto.

2.5 Záruka a ručení

Společnost Webasto neručí za závady a škody, ke kterým došlo v důsledku nerespektování montážních pokynů a pokynů k obsluze. Toto vyloučení ze záruky se vztahuje zejména na:

- nesprávné používání;
- opravy provedené elektrikářem, který není ve smluvním vztahu se společností Webasto;
- použití neoriginálních náhradních dílů;
- neoprávněnou úpravu přístroje bez souhlasu společnosti Webasto;
- montáž a uvedení do provozu provedené nekvalifikovaným pracovníkem (nikoli elektrikářem);
- nesprávnou likvidaci po vyřazení z provozu.

OPOZORNĚNÍ

V případě jakýchkoli reklamací, závad nebo škod na projektu se musíte obrátit na svého přímého smluvního partnera, partnera pro montáž nebo prodejce.

VÝSTRAHA

Montáž a zapojení nabíjecí stanice musí provádět výhradně kvalifikovaný elektrikář.



Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že je nutno dodržovat pokyny uvedené v kapitole Likvidace.

3 Bezpečnost

3.1 Obecné informace

Zařízení je nutno používat výhradně v technicky bezvadném stavu.

Jakékoli závady, které mají negativní vliv na bezpečí osob nebo zařízení, musí okamžitě opravit kvalifikovaný elektrikář v souladu s místními platnými předpisy.

3.2 Obecné bezpečnostní informace

- V montážním boxu jsou nebezpečná napětí.
- Nabíjecí stanice nemá vlastní hlavní bezpečnostní vypínač ON/OFF (Zap./vyp.). Ochranná zařízení nainstalovaná v systému napájení se proto používají i k vypínání přívodu napájení.
- Před použitím zkontrolujte nabíjecí stanici vizuálně na poškození. V případě poškození nabíjecí stanici nepoužívejte.
- Montáž, elektrické zapojení a spuštění do provozu musí v případě nabíjecí stanice provádět výhradně elektrikář.
- Během provozu neodstraňujte kryt oblasti pro montáž.
- Neodstraňujte z nabíjecí stanice značení, výstražné symboly či typový štítek.
- Je přísně zakázáno připojovat k nabíjecí stanici další zařízení/přístroje.
- Zajistěte, aby nabíjecí kabel a spojka nebyly přetažené či přiskřípnuté a aby byly chráněny proti veškerým dalším rizikům.
- V případě poškození nabíjecí stanice, nabíjecího kabelu nebo spojky zařízení to okamžitě oznamte zákaznickému servisu Webasto. Nabíjecí stanici dále nepoužívejte.
- Zabraňte kontaktu nabíjecího kabelu a spojky s externími zdroji tepla, vodou, nečistotami a chemikáliemi.
- Nepřipojujte k napájecímu kabelu prodlužovací kabely ani adaptéry.
- Nabíjecí kabel odpojujte výhradně zatažením za spojku zařízení.
- Nikdy nečistěte nabíjecí stanici vysokotlakým čističem nebo podobným zařízením ani s použitím zahradní hadice.
- Před čištěním nabíjecích zásuvek vypněte přívod napájení.
- Nabíjecí kabel nesmí být během používání vystaven žádnému pnutí.
- Zajistěte, aby k nabíjecí stanici měly přístup pouze osoby obeznámené s těmito pokyny k obsluze.

VÝSTRAHA

- Když se nabíjecí kabel nepoužívá, uchovávejte ho v určeném držáku a zablokujte nabíjecí spojku v docku pro vzdálené připojení. Volně obtočte nabíjecí kabel okolo docku pro vzdálené připojení a zajistěte, aby se kabel nedotýkal podlahy.
- Musíte zajistit, aby nabíjecí kabel a spojka nebyly přetažené, přiskřípnuté a aby byly chráněny proti veškerým dalším rizikům.

3.3 Bezpečnostní pokyny k montáži

VÝSTRAHA

- Z důvodu bezpečné montáže je nutno dodržovat pokyny v tomto dokumentu.
- Montáž a zapojení nabíjecí stanice musí provádět výhradně kvalifikovaný elektrikář.
- Musíte dodržovat všechny platné místní předpisy pro elektroinstalace, protipožární ochranu, bezpečnostní předpisy a předpisy pro únikové cesty v místě zamýšlené montáže.
- Používejte výhradně dodaný materiál pro provádění montáže.
- V případě otevření produktu je nutno dodržovat opatření proti elektrostatickému výboji, aby se takovému výboji předešlo.
- Při manipulaci s deskami citlivými na elektrostatické výboje používejte uzemněné antistatické pásky na zápěstí a řádně dodržujte opatření proti elektrostatickému výboji. Pásky na zápěstí je nutno používat pouze při montáži a zapojování nabíjecí jednotky. Pásky na zápěstí se nikdy nesmějí používat v době, kdy je zařízení Webasto Unite v provozu.
- Elektrikáři musejí být během provádění montáže zařízení Webasto Unite řádně uzemněni.
- Neprovádějte montáž zařízení Webasto Unite v oblasti s potenciální hrozbou výbuchu (zóna Ex).
- Proveďte montáž zařízení Webasto Unite takovým způsobem, aby nabíjecí kabel netvořil překážku v žádné chodbě.
- Neprovádějte montáž zařízení Webasto Unite v oblastech s obsahem čpavku nebo v oblastech, kde vzduch obsahuje čpavek.
- Neprovádějte montáž zařízení Webasto Unite na místě, kde by ho mohly poškodit padající předměty.
- Zařízení Webasto Unite je vhodné pro používání ve vnitřním i venkovním prostředí.
- Neprovádějte montáž zařízení Webasto Unite v blízkosti vodních trysek, např. myček aut, vysokotlakých čističů nebo zahradních hadic.
- Chraňte zařízení Webasto Unite před poškozením z důvodu vystavení teplotám pod bodem mrazu, kroupám nebo podobným nebezpečím. Rádi bychom vás informovali o třídě ochrany IP v tomto spojení (IP54).
- Zařízení Webasto Unite je vhodné pro používání na místech bez omezení přístupu.
- Chraňte zařízení Webasto Unite před přímým slunečním svitem. Nabíjecí proud lze při vysokých teplotách snížit, připadně lze nabíjení zcela zakázat. Rozsah provozních teplot je -35 °C až + 55°C.
- Místo montáže zařízení Webasto Unite musí být zvoleno tak, aby nedošlo k neúmyslné srážce vozidla s ním. Pokud možnost poškození nelze vyloučit, je nutno přijmout ochranná opatření.
- Neuvádějte zařízení Webasto Unite do provozu, pokud během montáže došlo k jeho poškození. V takovém případě je nutno provést výměnu.

3.4 Bezpečnostní pokyny pro elektrické zapojení

ν νή στα μα

- Každé nabíjecí stanici musí být z důvodu ochrany přiřazen vlastní jistič a chránič s jističem. Viz Požadavky na oblast instalace.
- Před připojením nabíjecí stanice k napájení je nutno potvrdit, že elektrická zapojení jsou bez přítomnosti proudu.
- Ověřte, zda k připojení k elektrické síti se používá správný napájecí kabel.
- Nenechávejte nabíjecí stanici s otevřeným krytem bez dozoru.
- Nastavení DIP-přepínače měňte pouze v době, kdy je zařízení ve vypnutém stavu.
- Pokud to je vyžadováno, zaregistrujte instalaci zařízení u energetické společnosti.

3.5 Bezpečnostní pokyny pro úvodní spuštění

- Úvodní spuštění nabíjecí stanice musí provádět výhradně elektrikář.
- Před úvodním spuštěním musí elektrikář ověřit správné zapojení nabíjecí stanice.
- Během úvodního spuštění nepřipojujte k nabíjecí stanici vozidlo.
- Před spuštěním nabíjecí stanice zkontrolujte nabíjecí kabel, nabíjecí spojku a nabíjecí stanici na viditelné poškození. Nabíjecí stanice se nesmí spustit, pokud je poškozená, nebo pokud je poškozený nabíjecí kabel / nabíjecí spojka.

3.6 Bezpečnostní pokyny pro čištění

NEBEZPEČÍ

Vysoké úrovně napětí.

Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem. Nečistěte nabíjecí stanici tekoucí vodou.

Podrobnosti o údržbě, čištění a opravách jsou uvedeny v této příručce.

3.7 Bezpečnostní pokyny k výměně nabíjecího kabelu



Ŧ

NEBEZPEČÍ

Riziko smrtelného úrazu elektrickým proudem.▶ Vypněte nabíjecí stanici a odpojte přívod napájení.

– UPOZORNĚNÍ

Smí se používat pouze originální díly Webasto.

4 Obsah dodávky



Obr. 1

Poz.	Položka (položky)	Použití	Množství
1	Hmoždinky (M8 x 50, plast)	Pro montáž nabíjecí stanice na zeď.	4
2	Zajišťovací šroub Torx T25 (M6 x 75)	Pro montáž nabíjecí stanice na zeď.	4
3	Těsnění pro šroub (6 x 75)	Pro montáž nabíjecí stanice na zeď se správnou ochranou IP.	4
4	Úhlový klíč na zabezpečovací šrouby Torx T20	Klíč na šrouby pro montáž nabíjecí stanice na zeď se správnou ochranou IP.	1
5	Klíč	Pro utahování a povolování kabelových průchodek.	1
6	Zástrčný konektor RJ45	Připojovací kabel k místní síti (volitelný).	1
7	Montážní šablona	Pro montáž nabíjecí stanice na zeď.	1
8	O-kroužek	Pro montáž nabíjecí stanice na sloupek.	3
9	Šroub (M6 x 20)	Pro montáž nabíjecí stanice na sloupek.	3
10	Šroub (M6 x 30)	Pro montáž nabíjecí stanice a zajištění uzemnění pro nabíječky namontované na kovový povrch. Tento šroub musí být umístěn do spodního otvoru nabíjecí stanice na zdi. Pro zajištění zemnicího kabelu umístěte pod tento šroub pryžový kroužek (11).	1
11	Pryž IP	Pro připevnění zemnicího kabelu šroubem M6 x 30. Pryžový kroužek je nutno umístit přímo pod otvor nabíjecí stanice pro montáž na zeď, pod zmenicí kabel a šroub M6 x 30.	1
12	Uživatelská karta RFID	Pro zahájení a ukončení nabíjení.	2
13	Hlavní karta RFID	Pro přidávání uživatelkých karet RFID na místní seznam RFID a jejich odebírání z něj.	1
14	ISI Webasto Unite	Pro bezpečnou a odpovídající montáž nabíjecí stanice.	1

5 Požadované nástroje

Grand	Vrták 8 mm
V	Příklepová vrtačka
	Chytrý telefon nebo počítač
€	Přístroj pro zkoušku napětí
© 125	Izolovaný šroubovák Torx T25
0 0	Vodováha
	Plochý šroubovák (šířka špičky: 2,0-2,5 mm)
/	Špičatá plastová planžeta
9	Pravoúhlý nástavec na šroubovák / bezpečnostní nástavec Torx T20
	Krimpovací nástroj RJ45
0	Ethernetový kabel CAT5e nebo CAT6

6 Montáž a elektrické zapojení



Vysoké úrovně napětí

Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem. Montáž zařízení Webasto Unite musí provést kvalifikovaný elektrikář.

Kroky montáže nabíjecí stanice

- Montáž a zapojení nabíjecí stanice musí provádět výhradně kvalifikovaný elektrikář.
- Ujistěte se, že odpor uzemnění montáže nepřesahuje 100 ohmů.
- Před montáží nabíjecí stanice si přečtěte tyto pokyny.
- Neprovádějte montáž nabíjecí stanice na strop nebo šikmou zeď.
- Používejte uvedené šrouby a další příslušenství pro montáž na zeď.
- Tato nabíjecí stanice je klasifikována jako vnitřní a je kompatibilní s podmínkami montáže venku.
 Pokud je nabíjecí stanice namontována mimo budovu, musí být hardware, který se používá k připojení kabelů k nabíječce, kompatibilní s venkovním použitím a nabíjecí stanice musí být namontována odpovídajícím způsobem, aby byl zachován stupeň krytí IP nabíječky.

6.1 Otevření krytu nabíjecí stanice

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí smrtelného zásahu elektrickým proudem.

 Odpojte přívod napětí do dobíjecí stanice v instalaci a zajistěte ji proti zapnutí.



Obr. 2

1. Vyšroubujte šrouby držící kryt s použitím úhlového klíče na zabezpečovací šrouby Torx T20 nebo pravoúhlého nástavce šroubováku s bezpečnostním nástavcem Torx T20.



Obr. 3

2. Otevřete kryt.

6.2 Montáž nabíjecí stanice na zeď



Obr. 4

1. Otevřete přední kryt nabíjecí stanice (viz kapitola 6.1, "Otevření krytu nabíjecí stanice" na straně 9).



Obr. 5

2. Umístěte nabíjecí stanici na zeď s použitím šablony a poté vyznačte otvory k vyvrtání.



Obr. 6

- 3. Vyznačte na zdi otvory k vyvrtání a poté vyvrtejte otvory k montáži s použitím příklepové vrtačky s 8mm vrtákem.
- 4. Do vyvrtaných otvorů zatlačte hmoždinky.



Obr. 7

 Umístěte jednotku v souladu se zatlačenými hmoždinkami a poté ji zajistěte šrouby (6 x 75) s použitím bezpečnostního šroubováku Torx T25.

6.3 Použití jednofázového připojení k elektrické síti AC



Obr. 8

1. Zapojte síťový kabel do nabíjecí stanice s použitím levé kabelové průchodky na spodní části stanice.



Obr. 9

Koncovka	Funkce	Barva vodiče
1	Uzemnění	Zeleno-žlutá
2	Nulák	Modrá
3	AC L1	Hnědá

- 1. Vsuňte vodiče do svorkovnice podle barevného značení v legendě.
- 2. Utáhněte šrouby na svorkovnici momentem 2,5 Nm.



Obr. 10

- Pokud nabíjecí stanici montujete na vodivý kovový povrch, například na kovový sloupek, musíte provést připojení k zemi pomocí prodlužovacího vodiče pro zem (uzemnění) a šroubu vpravo dole.
- 4. Změňte polohu uzemňovacího vodiče z A na B, aby bylo zajištěno uzemnění.
 - Do upevňovacího otvoru (poloha "B") vložte plastovou podpěru (jedná se o pryž IP dodanou v balení příslušenství jednotky).
 - Zajistěte zemnicí kabel šroubem M6 x 30, který je v balení s nákresy. Tento šroub také zajišťuje jednotku na vodivém kovovém povrchu (je-li to relevantní).
- Před zavřením krytu nabíjecí stanice utáhněte kabelové průchodky (viz kapitola 6.5, "Použití kabelových průchodek" na straně 11).



Obr. 11

Schéma zapojení (pouze pro montáž typu mřížky IT)

VÝSTRAHA

上 pouze pro montáž typu mřížky IT

Maximální povolené napětí 230 V je přípustné mezi L1 a L3 na straně mřížky.

- 6. Pro jednofázovou instalaci typu mřížky IT použijte výše uvedené schéma zapojení.
- Na webovém uživatelském rozhraní nastavte v nabídce "Instalation settings" (Nastavení montáže) typ uzemnění na "IT Grid" (Mřížka IT)

6.4 Použití třífázového připojení k elektrické síti AC



Obr. 12

1. Zapojte síťový kabel do nabíjecí stanice s použitím levé kabelové průchodky na spodní části stanice.



Obr. 13

Koncovka	Funkce	Barva vodiče
1	Uzemnění	Zeleno-žlutá
2	Nulák	Modrá
3	AC L1	Hnědá
4	AC L2	Černá
5	AC L3	Šedá

- 1. Vsuňte vodiče do svorkovnice podle barevného značení v legendě.
- 2. Utáhněte šrouby na svorkovnici momentem 2,5 Nm.



Obr. 10

- Pokud nabíjecí stanici montujete na vodivý kovový povrch, například na kovový sloupek, musíte provést připojení k zemi pomocí prodlužovacího vodiče pro zem (uzemnění) a šroubu vpravo dole.
- 4. Změňte polohu uzemňovacího vodiče z A na B, aby bylo zajištěno uzemnění.
 - Do upevňovacího otvoru (poloha "B") vložte plastovou podpěru (jedná se o pryž IP dodanou v balení příslušenství jednotky).
 - Zajistěte zemnicí kabel šroubem M6 x 30, který je v balení s nákresy. Tento šroub také zajišťuje jednotku na vodivém kovovém povrchu (je-li to relevantní).
- Před zavřením krytu nabíjecí stanice utáhněte kabelové průchodky (viz kapitola 6.5, "Použití kabelových průchodek" na straně 11).



Obr. 15

Schéma zapojení (pouze pro montáž typu mřížky IT)

VÝSTRAHA

🔊 pouze pro montáž typu mřížky IT

Maximální povolené napětí 230 V je přípustné mezi L1 a L2 a mezi L2 a L3 na straně mřížky.

- 1. Pro třífízovou montáž typu mřížky IT použijte toto schoma zapojení.
- Na webovém uživatelském rozhraní nastavte v nabídce "Instalation settings" (Nastavení montáže) typ uzemnění na "IT Grid" (Mřížka IT)

6.5 Použití kabelových průchodek



Obr. 16

ľ

oz.	Popis
1	Průchodka pro síťový kabel
2	Síťový kabel
3	Klíč

Obr. 17

Poz.	Popis
1	Průchodka pro datový kabel
2	Datový kabel
3	Klíč

Postupujte následujícím způsobem:

1. Zasuňte kabely (2) do jednotky.

2. Utáhněte kabelové průchodky (1) klíčem (3)

6.6 Nastavení omezovače proudu

UPOZORNĚNÍ

Nastavení DIP-přepínače

Nastavení DIP-přepínače je volitelné. Všechna nastavení lze změnit v aplikaci pro nastavení nabo na webovém konfiguračním rozhraní (viz kapitola 8, "Konfigurační rozhraní Unite" na straně 19).

- Vždy se použije poslední nastavení.
- Aktuální nastavení se zobrazuje na webovém konfiguračním rozhraní.

Obr. 18

1 Nastavení otočného přepínače omezovače proudu

Nabíjecí stanice je vybavena omezovačem proudu (otočný přepínač), který je na hlavním panelu. Tento přepínač nastavuje omezení proudu a příkonu nabíjecí stanice. Pro změnu nastavení použijte plochý šroubovák a jemně nastavte šipku uprostřed otočného přepínače tak, že změníte její polohu na požadovanou velikost proudu. POdrobnosti o nastavení jsou uvedeny v tabulce *Pozice omezovače proudu*.

Pozice přepínače	Fáze	Hodnota omezení proudu (22 kW)
0	Jednofázová	10 A
1	_	13 A
2		16 A
3		20 A
4		25 A
5		30 A
6		32 A
7	Х	Х
8	Třífázová	10 A
9		13 A
A		16 A
В		20 A
С]	25 A
D		30 A
E		32 A
F	Х	Х

Požadovaný síťový jistič

Nabíjecí stanice Omezovač proudu Nastavení	Jistič MCB s křivkou C (miniaturní jistič)
10 A	13 A
13 A	16 A

Nabíjecí stanice Omezovač proudu Nastavení	Jistič MCB s křivkou C (miniaturní jistič)
16 A	20 A
20 A	25 A
25 A	32 A
30 A	40 A

6.7 Nastavení DIP-přepínačů

Obr. 19

0	Na	tavoní DIP-nřonínačo
-3-	UP	OZORNĚNÍ
4,	5, 6	Optimalizace příkonu (vyžaduje volitelné příslušenství)
	3	Funkce uzamčení kabelu (pouze pro zásuvkové modely)
	2	Aktivace bezpotenciálového kontaktu / vylučování zátěže
	1	Vyhrazený

Nastavení DIP-přepínače

Nastavení DIP-přepínače je volitelné. Všechna nastavení lze změnit v aplikaci pro nastavení nabo na webovém konfiguračním rozhraní (viz kapitola 8, "Konfigurační rozhraní Unite" na straně 19).

- Vždy se použije poslední nastavení.
- Aktuální nastavení se zobrazuje na webovém konfiguračním rozhraní.

6.7.1 Aktivace bezpotenciálového kontaktu / vylučování zátěže

Nabíjecí stanici lze ovládat pomocí externích bezpotenciálových kontaktů (funkce zapnuto/vypnuto) pro integraci nabíjecí stanice do:

- automatizovaných systémů na parkovištích,
- zařízení pro regulaci zvlnění dodavatele energie,
- časových spínačů,
- fotovoltaických převodníků,
- pomocných přepínačů pro ovládání zátěže,
- externích klíčových spínačů
- atd.

Obr. 20

ZAP. Aktivováno

VYP. Deaktivováno

 Nastavte DIP-přepínač 2 do pozice Zap., čímž aktivujete funkcí *externího kabelu*, nebo do pozice Vyp., čímž deaktivujete funkci *externího kabelu*.

Obr. 21

Poz.	Popis
CN2	Konektor 2
RL	Relé
A	Hlavní panel nabíjecí stanice
В	Ovládání systému automatizace vozidla
Přiřazení l	kolíků konektoru 2
1	Kolík 1

2 Kolík 2

Přířazení kolíků relé

1, 2	Bezpotenciálové kontakty
2.4	Cíulus nalá

3, 4 Cívka relé

Obr. 22

Funkce
Bezpotenciálový kontakt / vylučování zátěže
Bezpotenciálový kontakt / vylučování zátěže
Vstup vylučování zátěže +
Vstup vylučování zátěže -
Měřič optimalizace příkonu B (COM)
Měřič optimalizace příkonu A (COM)
-
-

- 1. Nainstalujte vedení podle ilustrace a tabulky výše.
 - Když jsou externí kontakty relé v otevřené pozici, nabíjení je deaktivováno.

😞 UPOZORNĚNÍ

Nastavení DIP-přepínače

Nastavení DIP-přepínače je volitelné. Všechna nastavení lze změnit v aplikaci pro nastavení nabo na webovém konfiguračním rozhraní (viz kapitola 8, "Konfigurační rozhraní Unite" na straně 19).

- Vždy se použije poslední nastavení.
- Aktuální nastavení se zobrazuje na webovém konfiguračním rozhraní.

6.7.2 Zapojení datového kabelu

Následující datové kabely lze vsunout do otvorů pro kabely:

- kabel pro aktivaci externího vstupu,
- kabel pro měření optimalizace příkonu (externí měřič),
- kabely pro připojení k ethernetové síti,
- signální kabel pro spuštění vylučování zátěže,
- ovládací signální kabel modulu boční spouště pro případ poruchy svařovaného kontaktu relé

Obr. 23

Obr. 24

1. Vyjměte záslepku (1) z kabelové průchodky.

Obr. 25

2. Vsuňte kabel (2) do otvoru pro kabel.

Obr. 26

Obr. 27

3. Chcete-li připojit vodiče k základní desce, podívejte se do příslušných oddílů podle používaných funkcí.

6.7.3 Funkce uzamčeného kabelu

Kabel se uzamkne a nabíjecí stanice zásuvkového modelu se bude chovat jako model s připojeným kabelem. Aktivace této funkce:

1. Vypněte napájení nabíjecí stanice.

Obr. 4

2. Otevřete kryt produktu podle popisu v montážní příručce.

 Chcete-li aktivovat funkci uzamčeného kabelu, přepněte DIP-přepínač 3 do polohy Zap. pomocí špičatého plastového šroubováku nebo podobného plastového špičatého nástroje. Umístění DIP-přepínače je zobrazeno na obrázku výše.

- UPOZORNĚNÍ

Nastavení DIP-přepínače

Nastavení DIP-přepínače je volitelné. Všechna nastavení lze změnit v aplikaci pro nastavení nabo na webovém konfiguračním rozhraní (viz kapitola 8, "Konfigurační rozhraní Unite" na straně 19).

- Vždy se použije poslední nastavení.
- Aktuální nastavení se zobrazuje na webovém konfiguračním rozhraní.

Obr. 31

4. Zavřete kryt produktu podle popisu v montážní příručce.

Obr. 32

5. Otevřete výklopný kryt zásuvky.

Obr. 33

6. Zapojte nabíjecí kabel do zásuvky.

Obr. 34

7. Zapněte napíjení nabíjecí stanice. Kabel se uzamkne a nabíjecí stanice se začne chovat jako model s kabelem.

6.7.4 Optimalizace příkonu / externí měřič (vyžaduje volitelné příslušenství)

Funkce optimalizace příkonu / externího měřiče vyžaduje další příslušenství pro měření, které se prodává samostatně.

Kompatibilní externí měřiče

Kompatibilní externí měřiče jsou uvedeny v online dokumentaci.

V režimu optimalizace příkonu se celkový proud odebíraný (nabíjecí stanicí a ostatními domácími spotřebiči) ze síťového jističe domu měří pomocí proudového čidla integrovaného do hlavního vedení napájení. Proudové omezení síťového vedení systému se nastavuje pomocí DIP-přepínačů uvnitř nabíjecí stanice podle omezení nastaveného uživatelem. Nabíjecí stanice dynamicky nastavuje výstupní nabíjecí proud podle měření síťového vedení.

Nastavení omezení proudu určuje maximální povolené napětí v bodě připojení k síti nebo v místě montáže měřidla. Maximální proud pro nabíjecí stanici se poté dynamicky upravuje, aby nepřekročil maximální proud v místě připojení k síti.

Obr. 35

Pozice DIP-přepínačů 4, 5 a 6 odpovídají binárním číslicím maximální hodnoty proudu, jak je uvedeno v tabulce níže. Jsouli DIP-přepínače 4, 5 a 6 v pozici **Vyp.**, funkce optimalizace příkonu je **deaktivovaná**.

DIP- přepínač 4	DIP- přepínač 5	DIP- přepínač 6	Hodnota omezení proudu
VYP.	VYP.	VYP.	Optimalizace příkonu deaktivovaná
VYP.	VYP.	ZAP.	16
VYP.	ZAP.	VYP.	20
VYP.	ZAP.	ZAP.	25
ZAP.	VYP.	VYP.	32
ZAP.	VYP.	ZAP.	40
ZAP.	ZAP.	VYP.	63
ZAP.	ZAP.	ZAP.	80

💬 UPOZORNĚNÍ

Nastavení DIP-přepínače

Nastavení DIP-přepínače je volitelné. Všechna nastavení lze změnit v aplikaci pro nastavení nabo na webovém konfiguračním rozhraní (viz kapitola 8, "Konfigurační rozhraní Unite" na straně 19).

- Vždy se použije poslední nastavení.
- Aktuální nastavení se zobrazuje na webovém konfiguračním rozhraní.

Měřič optimalizace příkonu musí být nainstalován těsně *za* síťovým jističem domu, jak je zobrazeno na obrázku výše.

- 1. Instalace měřiče optimalizace příkonu
- 2. Instalace vedení podle obrázku a tabulky níže.

Koncovka	Popis
5 (CN20-1)	B (COM)
6 (CN20-2)	A (COM)

6.8 Používání přepínače volby režimu

Webasto Unite má následující režimy:

- **Pracovní režim 1** (standardní nabíjení): Tento režim je výchozí tovární nástavení.
- Pracovní režim 2 Žádná funkce
- Pracovní režim 3 Žádná funkce

Obr. 36

• Přepínač volby režimu musí být v pozici 1.

6.9 Nastavení vylučování zátěže / bezpotenciálového kontaktu

Webasto Unite podporuje vylučování zátěže. Vyůlučování zátěže zajišťuje okamžité omezení nabíjecího proudu v případě omezení dodávky. Vylučování zátěže lze použít v libovolném režimu včetně *samostatného* režimu a režimu *připojení k OCPP*. Signál ke spuštění vylučování zátěže je signál bezpotenciálového kontaktu. Tento signál musí přijít externě a musí jít o připojení ko koncovkám 3 a 4 na panelu napájení.

- Pokud je vylučování zátěže aktivováno sepnutím kontaktů pomocí externího zařízení (např. přijímače pro regulaci zvlnění), nabíjecí proud se sníží na 8 A.
- Když je vylučování zátěže deaktivováno rozepnutím kontaktů, proces nabíjení pokračuje s maximálním dostupným proudem.
- V běžném stavu, kdy ke vstupu pro vylučování zátěže není připojen žádný signál (kontakty mezi koncovkami 3 a 4 jsou rozpojeny), dodává nabíjecí stanice maximální dostupný proud.

Obr. 37

Koncovka	Vstup
3	Vstup vylučování zátěže +
4	Vstup vylučování zátěže -
Vylučování zátěže Stav vstupu	Chování
Otevřený kontakt	Nabíjí se maximálním proudem pro nabíjení.
Zavřený kontakt	Nabíjí se proudem 8 A.
Dřipoito signál	hoznotonciálního kontoktu vylučování

 Připojte signál bezpotenciálního kontaktu vylučování zatěže.

6.10 Sledování poruch svařeného kontaktu relé

In V souladu s požadavky normy IEC 61851-1 a EV/ZE Ready má Webasto Unite funkci snímání svařeného stykače. Pokud dojde ke kontaktusvaru, hlavní deska vydá signál boční spouště 230 V. Upozorňujeme, že výstupní koncovky konektoru CN33 musí být použity pro detekci poruchy svařených kontaktů relé.

V případě kontaktu relé se svarem bude výstup konektoru CN33 na úrovni 230 V AC. Výstup na úrovni 230 V AC musí být připojen k boční spoušti pro spouštění RCBB, jak je zobrazeno níže.

Obr. 38

Kabeláž musí být vedena, jak je zobrazeno níže. Koncovky konektoru (CN33) musejí být připojeny k modulu boční spouště. Modul boční spouště je mechanicky spojen s RCCB (nebo MCB) v pojistkové skříni nabíjecí stanice.

Obr. 39

Připojení modulu boční spouště k nabíjecí stanici

6.11 Resetování seznamů karet RFID a registrace nových hlavních karet RFID

Tato část vysvětluje, jak resetovat místní seznam karet RFID a jak registrovat nové hlavní karty RFID v režimu samostatného používání. Pokud jste ztratili hlavní kartu RFID a potřebujete definovat novou hlavní kartu RFID, musí kvalifikovaný servisní technik postupovat podle následujících kroků:

Obr. 40

- 1. Vypněte nabíjecí stanici.
- 2. Otevřete přední kryt nabíjecí stanice.
- 3. Přepněte DIP-přepínač číslo 1.
- 4. Zavřete přední kryt nabíjecí stanice.
- 5. Znovu zapněte nabíjecí stanici.
 - Po opětovném zapnutí nabíječky zkontrolujte, zda byly vymazány všechny dříve uložené seznamy hlavních a uživatelských karet. Pokud tomu tak je, konfigurační režim je aktivní po dobu 60 sekund a indikátor LED bliká červeně. První karta RFID, která bude zaregistrována během 60 sekund, bude novou hlavní kartou RFID. Podle pokynů na obrazovce zaregistrujte uživatelskou kartu RFID, která se používá při nabíjení.

Pokud nová uživatelská karta není zaregistrována do 60 sekund, režim konfigurace se zruší a nabíjecí stanice se bude chovat jako produkt s automatickým spouštěním.

6.12 Konfigurace ethernetového portu nabíjecí stanice

Tato část vysvětluje, jak nastavit ethernetový port nabíjecí stanice na statickou IP adresu v režimu samostatného používání. Výchozí nastavení vaší nabíjecí stanice je na režim DHCP. Pokud se musíte připojit k webovému konfiguračnímu rozhraní nabíjecí stanice přímo prostřednictvím počítače (místo použití serveru DHCP směrovače), postupujte podle následujících kroků:

Obr. 41

- 1. Vypněte nabíjecí stanici.
- 2. Otevřete přední kryt nabíjecí stanice.
- 3. Přepněte DIP-přepínač číslo 2.
- 4. Zavřete přední kryt nabíjecí stanice.
- 5. Znovu zapněte nabíjecí stanici.
- Nabíjecí stanice nyní nastaví svůj ethernetový port takto: - statická adresa: 192.168.0.100
 - maska podsítě: 255.255.255.0

Je-li rozhraní místní sítě (LAN) nutno přenastavit zpět do režimu DHCP, lze to provést z webového konfiguračního rozhraní (viz kapitola 8, "Konfigurační rozhraní Unite" na straně 19).

😞 UPOZORNĚNÍ

K nastavení rozhraní místní sítě zpět do režimu DHCP můžete použít i funkci resetu do továrního nastavení. Upozorňujeme však, že **všechny ostatní parametry** se také zresetují do továrního nastavení.

6.13 Aktivace a deaktivace webového konfiguračního rozhraní

Postup aktivace a deaktivace webového konfiguračního rozhraní:

Obr. 42

- 1. Vypněte nabíjecí stanici.
- 2. Otevřete přední kryt nabíjecí stanice.
- 3. Přepněte DIP-přepínač číslo 3
 - do polohy Vyp., čím se deaktivuje webové konfigurační rozhraní.
 - do polohy Zap., čímž se aktivuje webové konfigurační rozhraní.
- 4. Zavřete přední kryt nabíjecí stanice.
- 5. Znovu zapněte nabíjecí stanici.

6.14 Konfigurace připojení OCPP

6.14.1 Připojení OCPP prostřednictvím Ethernetu

Obr. 43

1. Prostrčte ethernetový kabel kabelovou průchodkou, jak je zobrazeno výše.

Obr. 44

2. Protáhněte etherentový kabel kabelovými svorkami, jak je naznačeno šipkami výše.

Obr. 45

3. Zasuňte konektor RJ45 do zásuvky, jak je zobrazeno níže.

6.15 Závěrečný krok

Po provedení všech příslušných kroků montáže a konfigurace a **před zapnutím nabíjecí stanice** musíte zavřít přední kryt.

Obr. 46

- 1. Zavřete kryt nabíjecí stanice.
- Namontujte všech 8 šroubů držících kryt (které byly na 2. začátku montáže vyšroubovány).
 - Utáhněte všechny šrouby držící kryt s použitím úhlového klíče na zabezpečovací šrouby Torx T20 nebo pravoúhlého nástavce šroubováku s bezpečnostním nástavcem Torx T20.

7 Uvedení nabíjecí stanice do provozu

K nabíjecí stanici můžete připojit počítač a získat přístup k webovému konfiguračnímu rozhraní, a to následujícími způsoby:

- Nepřímo s použitím směrovače (routeru) se serverem DHCP..
- Při použití této možnosti je nutné připojit nabíjecí stanici i počítač ke směrovači. Musíte zkontrolovat IP adresu směrovače, protože ji potřebujete k navázání spojení.
- Přímo prostřednictvím propojovacího ethernetového kabelu.
- Připojte počítač přímo k nabíjecí stanici pomocí propojovacího ethernetového kabelu. V tomto případě se ujistěte, že:

 - rozhraní LAN nabíjecí stanice je nakonfigurováno na statickou IP adresu. Viz kapitola 6.12, "Konfigurace ethernetového portu nabíjecí stanice" na straně 17;
 - je aktivováno webové konfigurační rozhraní nabíjecí stanice pomocí nastavení DIP-přepínače. Webové konfigurační rozhraní je ve výchozím nastavení aktivováno. Viz kapitola 6.13, "Aktivace a deaktivace webového konfiguračního rozhraní" na straně 17.

7.1 Připojení počítače a inteligentní desky ke stejné síti

Chcete-li získat přístup k webovému konfiguračnímu rozhraní, připojte nejprve počítač a nabíjecí stanici ke stejnému ethernetovému přepínači nebo směrovači (routeru).

 Případně připojte nabíjecí stanici přímo k počítači. Výchozí IP adresa desky HMI je 192.168.0.100. Proto je počítači nutno přiřadit statickou IP adresu, která musí být také ve stejné síti jako deska HMI (Human Machine Interface). Chcete-li počítači přiřadit statickou IP adresu v síti 192.168.0.254, musí se IP adresa nacházet v rozsahu 192.168.0.1 – 192.168.0.254.

7.2 Přístup ke konfiguračnímu rozhraní Unite pomocí webového prohlížeče

Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte IP adresu (192.168.0.100) inteligentní desky.. Stisknutím klávesy Enter otevřete v prohlížeči přihlašovací stránku.

Při prvním přístupu do webového konfiguračního rozhraní se zobrazí upozornění:

"Doporučujeme změnit výchozí heslo v nabídce Údržba systému.'

Vaše výchozí přihlašovací údaje jsou uvedeny v přední části tohoto dokumentu na "prázdné" stránce s nálepkou zobrazující vaše uživatelské iméno a heslo.

Klikněte na 🛛 tlačítko **Změnit heslo** na přihlašovací stránce nebo v oddíle "Heslo pro správu" v nabídce "Údržba systému" a změňte své heslo.

Unite Configuration int	nace		Dights ~
	LOG IN		
	User Name:		
	Pastword		
	-	• •	
	We recommend you to change your default pass	word from system maildenance menu	
	LOG IN		
	Change Passa	bre	

POZNÁMKA: V případě problémů s přístupností při používání webového konfiguračního rozhraní mějte na paměti, že webové prohlížeče obvykle ukládají přístupové informace z webových stránek ve formě mezipaměti a souborů cookie. Vynucení obnovení (stisknutím klávesy F5) nebo vyčištění (v závislosti na operačním systému a prohlížeči) často vyřeší problémy týkající se načítání a formátování stránek..

Pokud by problémy přetrvávaly, vygooglujte si: vymazání mezipaměti prohlížeče.

Přístup do konfiguračního rozhraní 7.3 Unite prostřednictvím hotspotu Wi-Fi.

Po připojení k síti "Wi-Fi Hotspot" otevřete v počítači nebo mobilním zařízení webový prohlížeč a zadejte IP adresu nabíjecí stanice (172.20.0.1).

- Pro mobilní zařízení s OS Android nakonfigurujte prohlížeč Chrome tak, aby stahoval a zobrazoval stránku pracovní plochy. Klikněte na nabídku "více" (🛽 v pravém horním rohu obrazovky a poté klikněte na možnost Stránka pracovní plochy.
- Pro mobilní zařízení iOS nakonfigurujte prohlížeč Chrome tak, aby stahoval a zobrazoval stránku pracovní plochy. Klikněte na nabídku "aA" v levém horním rohu obrazovky a klikněte na možnost Vyžádat si webovou stránku pracovní plochy. Chcete-li nastavit velikost textu na 50 %, klikněte na menší písmeno A v levém horním rohu nabídky "aA".

Zadejte své uživatelské údaje pro připojení a přejděte na přihlašovací stránku webového konfiguračního rozhraní v prohlížeči. Viz také příklad níže:

Vaše výchozí přihlašovací údaje jsou uvedeny v přední části tohoto dokumentu na "prázdné" stránce s nálepkou zobrazující vaše *uživatelské jméno* a *heslo*.

UPOZORNĚNÍ

Omezení Wi-Fi hotspotu

- Webové konfigurační rozhraní přes Wi-Fi hotspot je omezeno na maximálně 3 uživatele.
- Webové konfigurační rozhraní přes Wi-Fi hotspot funguje pouze v pásmu 2,4 GHz.

8 Konfigurační rozhraní Unite

Konfigurační rozhraní Unite má vodorovnou horní lištu nabídky, která poskytuje následující funkce:

Odhlášení

Tlačítko **Odhlásit** v pravém horním rohu obrazovky umožňuje opustit rozhraní uživatelské konfigurace.

- Změna hesla
- Jazyk zobrazení

Rozbalovací seznam na levé straně od tlačítka **Odhlásit** se umožňuje změnit jazyk webového konfiguračního rozhraní.

K dispozici jsou tyto jazyky: čeština, dánština, angličtina, francouzština, němčina, maďarština, italština, norština, polština, rumunština, slovenština, španělština, švédština, turečtina. Pole jsou ve výchozím nastavení nakonfigurována v angličtině.

Na horní liště je také přístup k následujícím stránkám:

- Hlavní stránka viz také: kapitola 8.1, "Hlavní stránka" na straně 19.
- Obecná nastavení viz také: kapitola 8.2, "Obecná nastavení" na straně 19
- Nastavení montáže viz také: kapitola 8.3, "Nastavení montáže" na straně 20
- Nastavení OCPP viz také: kapitola 8.4, "Nastavení OCPP" na straně 21
- Rozhraní sítě viz také: kapitola 8.5, "Rozhraní sítě" na straně 21
- Samostatný režim viz také: kapitola 8.6, "Samostatný režim" na straně 22
- Místní správa zatížení
- Údržba systému viz také: kapitola 8.8, "Údržba systému" na straně 23
- Obrazovka postupu aktualizace firmwaru

8.1 Hlavní stránka

Po úspěšném přihlášení jste přesměrováni na hlavní stránku.

Unite Configuration	General Settings				
		12320371		barager and an	
		CP Serial Number :			
		HMI Software Version	1000		
		Power Board Software	Werston :		
		Duration after power of	n: 00.23 90		
		Connection Interface	Disease		
		Ethernet interface iP:	111101104952		
		WLAN Interface IP:			
		Cellular Interface IP:			
		OCPP Device ID :			

Na hlavní stránce jsou uvedeny obecné informace o zařízení, jako např. **2verze softwaru**, **rozhraní pro připojení** a **ID**.

8.2 Obecná nastavení

8.2.1 Nastavení stmívače LED diod

Chcete-li nastavit úroveň jasu prstence LED diod, vyberte požadovanou možnost v rozevíracím seznamu. Pokud vyberete úroveň stmívání LED diod jako "Podle času",

zobrazí se možnosti "Čas východu slunce" a "Čas západu slunce", které lze nakonfigurovat. "Čas východu slunce" definuje dobu přechodu z nízké na vysokou úroveň stmívání. Podobně "Čas západu slunce" definuje dobu přechodu z vysoké na nízkou úroveň stmívání. Konfigurace založená na čase východu a západu slunce je periodické denní nastavení.

Main Page General Settings	waatatoo beringi 0079 beringi	SurfaceA interfaces - Standardow Minite	English v Lagnat Lond Land System Mantentance Management
Lad (Vinusing Settings	Led Dimming Level		
Standity LED Behaviour	Survise Time	-	
	Surget Time	-	
			SAVE

8.2.2 Nastavení chování LED diody pohotovostního režimu

Chcete-li aktivovat chování LED diody pohotovostního režimu, vyberte v rozevíracím seznamu možnost "Zapnuto". Při nastavení na "Vypnuto" se LED dioda pohotovostního režimu nerozsvítí. Výchozí nastavení je "Zapnuto".

8.3 Nastavení montáže

8.3.1 Uzemňovací zařízení

Ve webovém konfiguračním rozhraní vyberte kartu **Uzemňovací zařízení**.

Pokud vyberete typ uzemnění **IIT**, kontrola chyby ochranného uzemnění je vypnuta.

Ve výchozím nastavení je typ uzemnění ve webovém konfiguračním rozhraní je nastaven na **TN/TT**.

8.3.2 Nastavení omezovače proudu

Zde můžete nastavit počet instalovaných fází a maximální proudový limit. Upozorňujeme, že nesprávné nastavení instalovaných fází (např. nastavení tří fází, když je ve skutečnosti instalována pouze jedna fáze) způsobí, že nabíjecí stanice přejde do režimu poruchy.

Hodnotu omezovače proudu lze ručně nastavit v rozmezí 6–32 A. Pokud je zadána hodnota nižší než 6 A, zobrazí se upozornění, abyste zadali minimálně 6 A.

Příklad: Pokud je omezovač proudu nabíjecí stanice v hardwaru nastaven na 16 A a ve webovém konfiguračním rozhraní je zadán a nastaven na 32 A, stanice bude odebírat 16 A.

Detekce nevyváženého zatížení je ve webovém

konfiguračním uživatelském rozhraní ve výchozím nastavení vypnuta..

Funkce detekce nevyváženého zatížení zjišťuje, zda mezi jednotlivými fázemi je nadměrný rozdíl ve spotřebě energie.

Pokud jedna fáze odebírá za jednu minutu o více než 4,6 kW energie (průměr za poslední minutu) než ostatní fáze, je zatížení nevyvážené. Detekce nevyváženého zatížení tuto situaci zjistí a omezí proud tak, aby fáze nepřekročily limit výkonu. Například:

Fáze 1,	příkon:	3	kW,
Fáze 2,	příkon:	3	kW,
Fáze 3,	příkon:	1	kW.

Limit příkonu pro fázi 1 nebo fázi 2 je 5,6 kW (1 kW + 4,6 kW)

Pokud je napětí 230 V, limit proudu je 5600 / 230 = 24 A. Obecný vzorec: Limit příkonu = (minimální výkon + 4,6) (kW)

Limit privolu = (minimalni vykon + 4,6) (kvv) Limit proudu = limit příkonu / napětí (ampéry)

8.3.4 Externí vstup / zapnutý suchý kontakt

Tato možnost je ve výchozím nastavení nastavena na "vypnuto". Pokud chcete používat funkci externí aktivace vstupu, musíte toto nastavení změnit na "zapnuto".

Unite Configuration Interface Main Page — General Settings	tori temp	Seneori Interfaces	Sandalane Mase	Local Local	Frights - Log Hel Trettern Marmanacol
Earting Jawan General Lenine Herings Schelander Land Jonessen Eartenet Genetale August Lackater Gelle Schelang Jahren Schelaner Operation Schelang All Medium Schelaner Schelaner Lack Redeling Mitterweit General	External Enable Input	Dumei	*		son

8.3.5 Zamykatelný kabel

Tato možnost je v uživatelském rozhraní webové konfigurace nastavena na "zakázáno". Jedná se o výchozí nastavení.

Unite Configuration Interface User Page General Settings		core tentage	Notice Constants	Chardware Minder	Local Load Makanenand	lagan w lagad Tyden Mananana
Earthing Spream Convent Lincture Interlage Convent Lincture Interlage Earthouse Conference Earthouse Conference Conference Constants Conference	Lockable Cable		Transf	*	No approved	SAVE

8.3.6 Optimalizátor výkonu / dynamické řízení zátěže

Pro celkové omezení proudu optimalizátoru výkonu lze hodnotu uvedenou v položce 🛛 kapitola 6.7.4, "Optimalizace příkonu / externí měřič (vyžaduje volitelné příslušenství)" na straně 15 nastavit ve webovém konfiguračním rozhraní, jak je znázorněno na obrázku níže.

Pro externí měřič optimalizátoru výkonu je třeba z rozevíracího seznamu vybrat nainstalovaný externí inteligentní měřič.

8.4 Nastavení OCPP

Připojení OCPP

Pokud nastavíte režim připojení OCPP na "Povoleno", musíte vyplnit všechna pole v části nastavení připojení a povolit odddíly konfiguračních parametrů.

V současné době je k dispozici pouze verze OCPP 1.6, takže je ve výchozím nastavení vybrána tato verze.

Obnovení konfiguračních parametrů OCPP provedete kliknutím na tlačítko **Nastavit na výchozí hodnoty**².

Z nabídky v levé části stránky můžete vybrat následující typ nastavení OCPP:

- Připojení OCPP
- Verze OCPP
- Nastavení připojení
- Parametry konfigurace OCPP

Výběr bude použit po stisknutí tlačítka Uložit.

Vezměte prosím na vědomí, že systém neakceptuje nevhodné hodnoty a vrátí varování. V takovém případě se hodnoty neuloží, načež se vrátíte na hlavní stránku; zkontrolujte tedy zadané hodnoty.

Unite Configuration Into			-			
	General Settings	regulations (Servings - OCPP Serving	B Reflect Distributes	Standultive Hude	Local Loop Renagement	Sylaw Manananan
		Set to Defaults				
		freeModeActive	False			
Connection Settings		FreeModeRPID				
XIII Configuration Parameters						
		AllowOfflineToForUnknownid		~		
		AuthorizationCacheEnabled	fates	~		SAVE
		AuthorizeRemoteTallequests	Tatum.	÷		
		AuthoritationKey				
		Binkhapeat				
		50		•		
			BinkRepeat must be less than or equ	ue to 20		

Pokud provedete nějaké změny a neuložíte je před opuštěním stránky, vrátí se níže uvedené varování.

8.5 Rozhraní sítě

Na této stránce můžete konfigurovat sítě Ethernet a Wi-Fi. Chcete-li aktivovat režim rozhraní, nastavte jej na "Povoleno". Pokud nastavíte IP na "Statická", jsou prázdná místa povinná pro pole "IP adresa", "" "Maska sítě", "Výchozí brána" a "Primární DNS".

Pokud povolíte Wi-Fi, jsou povinná pole "SSID", "Heslo" a "Zabezpečení".

Vyplňte všechna pole ve vhodném formátu.

LAN

Unite Configuration Interface Main Page General Settings	insulation Settings	American .	Standalane Marta	Local Linit Management	English of English System Maintenacce
	• construction for				
	LAN MAC Address: :				
	48.47.49.72.58.28				
With the second s	IP Setting	DHCP Janvar	• •		
	CHCP Server Start IP Address:			1	SAVE
	HAR SHEET SH		•		
	DHCP Server End IP Address				
	192.108.0.100				
	P Address (
	182.148.0.10				

WLAN

Unite Configuration in	terface			15 J	1		ingen w Legent
	Germal Sectors	rolation of terrings	cover Settings	. Removed interfactory	Danishing block	Local Local Management	System Managazze
		-					
un		WLAN MAC Address:		Indext	w		
		5510					
		Password					SAVE
		Security		Salect security type	•		
		# Setting		Place start if pet			

Dokončete kliknutím na tlačítko **Uložit**. **WIFI HOTSPOT**

Podrobnosti viz kapitola 7.3, "Přístup do konfiguračního rozhraní Unite prostřednictvím hotspotu Wi-Fi" na straně 18.

8 | Konfigurační rozhraní Unite

Unite Configuration	s interface Gammal Sattings	Instalation (energy)	00# Settings	Search reading	bardalare birde	Local Local Management	Ingen v Legent System Mantenarum
		•					
LAN		Turn on during boot.		Institut	٣		
		Auto turn off timeout		3			
		ssio:			1	1	SAVE
		Password					

VÝSTRAHA

Pokud změníte SSID a heslo WIFI Hotspotu, QR kód pro aplikaci Webasto Charger Setup již nebude fungovat – po změně těchto nastavení musíte přihlašovací údaje zadat ručně.

Zde můžete nakonfigurovat chování Wi-Fi hotspotu:

"Zapnout při startu" určuje chování Wi-Fi hotspotu při spuštění nabíječky (výchozí hodnota je "povoleno"). Povoleno znamená, že WiFi Hotspot bude aktivován při spuštění nabíječky, Zakázáno znamená, že Wi-Fi hotspot nebude aktivován při spuštění nabíječky.

"Časový limit automatického vypnutí" určuje, zda Wi-Fi Hotspot zůstane aktivní nepřetržitě ("Zakázáno"), nebo se vypne po definovaných minutách vybraných v rozbalovací nabídce. Výchozí nastavení je "Zakázáno".

Correction UPOZORNĚNÍ

Je-li Wi-Fi hotspot zakázán, můžete k webovému uživatelskému rozhraní přistupovat pouze prostřednictvím kabelového připojení LAN, jak je vysvětleno v části kapitola 7.1, "Připojení počítače a inteligentní desky ke stejné síti" na straně 18.

8.6 Samostatný režim

Pokud jste dříve v nastavení OCPP povolili OCPP, nemůžete zvolit samostatný režim. Seznam režimů a 🛛 tlačítko **Uložit** 🖓 jsou v tomto případě vypnuty.

Jestliže jste OCPP nepovolili, můžete vybrat jeden z následujících samostatných režimů:

- Režim Místní seznam RFID pro ověření místního seznamu RFID, který zadáte. Položky z místního seznamu RFID můžete přidat nebo odstranit později.
- Režim Přijmout všechna RFID pro ověření RFID.
- Režim Automatické spuštěnít umožňující nabíjení bez nutnosti autorizace. Pro zahájení nabíjení stačí pouze připojit zástrčku.

Unite Configuration In	terface						tiget v	Ligne
Main Page	Several Settings	estatutor Sellings	OCT Settings	Antonia Interfaces	Technology Materia	Lincal Lined Management	System Manners	est.
		• second survey has						
		Standalone Mode:		Retortert	÷ .			
			-					
			SAVE					

Po výběru režimu klikněte na tlačítko **Uložit** a restartujte nabíječku.

8.7 Místní správa zatížení

UNITE Configuration	Interface							
	Kanada Sattinga	installation bittings	OCP Mange	Network Interfaces	tantaké téré	Local Local Management	System Materia	
meral Settings	_	• encourse opposited						
		Load Management Option		Divisional	¥			
						10		
							SAVE	

Výchozí nastavení pro místní správu zatížení je "Deaktivováno". Z rozevíracího seznamu vyberte jednu z následujících možností pro místní správu zatížení:

- Master/Slave
- Modbus TCP
- Deaktivováno

😞 – UPOZORNĚNÍ

Pro použití místní správy zatížení (Master/Slave nebo Modbus TCP) musí být nabíjecí stanice připojeny kabelovým připojením RJ-45 LAN v topologii hvězda pomocí přepínače nebo směrovače (routeru) DHCP.

8.7.1 Master/Slave

Možnost správy zatížení Master/Slave je integrovaná funkce správy zatížení místního clusteru. Po aktivaci se zobrazí možnosti konfigurace.

UNIT Configuration members						-	tern -	in testing in the
	100	and the second		and the second	Taxan ten	and the state of the second second	Constitution of the local distance of the	
		Provide state of the						
Load Management Direct		Load Management Option		-				
		Overge Point Role		-				
		Grid Settings						
		Mater Drougt Browner Carterill						
		100						
		12.00 Total Current Land Fee Plu	-				100	
		-					Sent.	
		Redaily Taxe		-				
		Load Mesagement Made		suigness				
		(III) Owging Personage						

- "Role bodu nabíjení" definuje roli nabíjecí stanice v rámci clusteru:
 - "Master" ji nastavuje na řídicí jednotku pokud se rozhodnete nastavit dynamické řízení zátěže clusteru, musí být k této jednotce připojen inteligentní měřič.
 - "Slave" ji nastavuje na řízenou jednotku, která se řídí nastavením provedeným v hlavní nabíjecí stanici.
- "Proud hlavního jističe" nastavuje maximální proud instalovaného jističe – jedná se o absolutní maximální proud, který lze pro cluster zvolit.

 "Celkový limit proudu DLM na fázi" definuje maximální proud, který je pro cluster k dispozici, přičemž celkový limit proudu musí být nižší nebo roven proudu hlavního jističe.

- "Typ napájení" určuje nastavení clusteru (statický nebo dynamický):
 - "Statický" znamená, že cluster je omezen na maximální proud, který nebude nikdy překročen, a cluster je podle toho regulován.
- "Klefr" znamená, že cluster je omezen na maximální proud, ale zohledňuje také údaje v reálném čase z externě připojeného elektroměru Klefr (vyžaduje volitelné příslušenství), přičemž bere v úvahu i ostatní spotřebiče v instalaci (schéma viz 6.7.4).
- "Garo" znamená, že cluster je omezen na maximální proud, ale bere v úvahu také údaje v reálném čase z externě připojeného měřiče Garo (vyžaduje volitelné příslušenství) a zohledňuje také ostatní spotřebiče v instalaci (schéma viz 6.7.4).
- "Režim řízení zátěže" definuje algoritmus používaný k rozdělení dostupného proudu v rámci clusteru:
 - "Rovnoměrně rozdělený" znamená, že dostupný proud je v rámci clusteru rozdělen rovnoměrně.

 "FIFO" znamená "first in first out", což znamená, že vozidla připojená jako první dostanou maximální dostupný proud a později připojená vozidla dostanou nižší proud – v závislosti na dostupnosti.

			G _M =		G. = 80A		
EVSE\T _P	Τ,	T ₂	1	5	T.	Ts	T.
1	32A	32A 🚓	32A 🚓	32A 🚓	16A I 🚓	6A	6A
2	32A	32A 🚓	32A 🚜	32A 🚙	32A 🚗	32A 🚙	32A 🚙
3	32A	32A 🚓	32A 🖛	32A 🛹	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗
4	32A	24A	24A 🚙	18A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	6A 🛲
5	32A	24A	6A	6A 🛲	8A 🚗	24A 🚗	6A 🚗

 "Kombinace" znamená, že vozidla připojená jako první dostanou vyšší proud a později připojená vozidla dostanou zbylý proud, ovšem rovnoměrně rozdělený.

F%=50			G _M =	120A			G _M =	80A	G _M =29A	G _M =30A
EVSE\T _P	Τ.	T2	T ₃	Τ.	Ts	T.	Τ,	т.	Τ,	Tie
1	32A	32A 🚙	32A 🚗	32A 🚗	20A I 🦛	6A 🛛 🚙	6A 🚙	8A	-	6A 🚗
2	32A	32A 🖚	32A 🚗	32A 🖛	32A 🖚	32A 🚗	32A 🚗	32A 🖚	11A 🖚	6A 🦚
3	32A	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚗	32A 🚧	32A 🖚	26A 🚗	28A 🚓	6A 🚧	6A 🚓
4	32A	24A	24A 🚗	12A 🚗	24A 🚗	32A 🚗	8A 🦛	10A 🚗	6A 🚗	6A 🚙
5	32A	24A	12A	12A -	12A 🖚	18A 🖛	8A 🚗	10A 🚗	6A 🚗	6A 🛲

V této části můžete pomocí tlačítka aktualizovat skupinu DLM a poté vybrat všechny nabíjecí stanice, které jsou zaregistrovány v rámci clusteru.

Na této kartě lze zobrazit různé typy údajů.

"Pořadí připojení fází" definuje pořadí fází v případě, že je v rámci clusteru realizováno střídání fází.

8.7.2 Modbus TCP (EMS)

"Modbus TCP" zapíná režim EMS. V tomto režimu lze nabíjecí stanici integrovat do kompatibilního systému řízení spotřeby energie (kompatibilní systémy řízení spotřeby energie naleznete v online dokumentaci). Veškeré konfigurace specifické pro EMS se provádějí prostřednictvím systému řízení energie a do nabíjecí stanice se přenášejí prostřednictvím protokolu Modbus TCP.

8.8 Údržba systému

Stránka SOUBORY PROTOKOLU

Kliknutím na toto tlačítko stáhnete protokoly OCPP nebo HMI.

Stažené soubory protokolu se zobrazí za několik sekund. Stránka AKTUALIZACE FIRMWARU.

Po kliknutí na tlačítko **Nahrát** se nahraje soubor aktualizace firmwaru z vašeho počítače.

Po nahrání souboru klikněte na tlačítko **Aktualizovat** a spusťte aktualizaci firmwaru.

Když probíhá aktualizace, LED indikátor nabíječky svítí nepřetržitě červeně. Po dokončení aktualizace firmwaru se nabíječka automaticky restartuje. Nejaktuálnější verzi firmwaru nabíječky najdete v uživatelském rozhraní webconfig na hlavní stránce.

Stránka KONFIGURACE A ZÁLOHOVÁNÍ

Stránka KONFIGURACE A ZÁLOHOVÁNÍ umožňuje zálohování systému.

Chcete-li zahájit obnovu, klikněte na tlačítko **Obnovit** konfigurační soubor¹ a nahrajte záložní soubor. Systém akceptuje pouze soubory s příponou .bak.

Stránka RESET SYSTÉMU

Stránka RESET SYSTÉMU umožňuje kliknutím na relevantní tlačítka provedení **měkkého resetu** a **tvrdého resetu**.

Měkký reset znamená, že nabíječka se resetuje, jakmile se dostane do klidového stavu.

Tvrdý reset znamená, že nabíječka se resetuje okamžitě bez ohledu na její aktuální stav.

Stránka KONFIGURACE VÝCHOZÍHO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

Stránka KONFIGURACE VÝCHOZÍHO TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ umožňuje použít pro nabíječku **reset na tovární nastavení**.

9 Nastavení nabíjení

9.1 Zástrčka nabíjecího kabelu

Obr. 32

1. Otevřete výklopný kryt zásuvky.

Obr. 33

5111967A OI-II Webasto Unite (CS)

- 2. Zapojte nabíjecí kabel do zásuvky.
- 9.2 Čtení stavových LED diod

Obr. 49

1 Stavová LED dioda

LED dioda		Popis
	Svítí nepřerušovaně modře (nebo v úsporném režimu bez LED indikace)	Nabíječka je připravena k nabíjení. Dokončeno nabíjení s kartou RFID.
₹4 sec	Bliká modře	Elektromobil je připojený. Nabíjecí stanice čeká na autorizaci karty RFID.
	Svítí zeleně	Nabíjení je autorizováno.
	Svítí modře	Probíhá nabíjení.
0	Svítí nepřerušovaně modře	Nabíjení je pozastaveno nebo dokončeno.
0	Svítí nepřerušovaně červeně	Došlo k závadě
((()) ∑ 4 sec	Bliká červeně	Režim s nutnou ventilací.
₹ 4 sec	Bliká fialově	Nabíjecí proud je z důvodu přehřátí omezen na 16 A.
Ó	Svítí stále fialově	Nabíjení není možné z důvodu přehřátí, nebo bylo dosaženo meze omezení proudu při optimalizaci příkonu, případně došlo k deaktivaci nabíječky.
	Bliká červeně a modře	Nabíjecí stanice je v rezervovaném stavu. Nabíjecí stanice čeká na interval Eco Time. Nabíjecí stanice je v režimu zpožděného nabíjení.

LED dioda		Popis
O	Svítí nepřerušovaně červeně	Aktualizace firmwaru
∑1 sec	Bliká červeně po sekundách po dobu 60 sekund.	Režim konfigurace hlavní karty / reset místního seznamu karet.
₹2 sec	Bliká modře každé 2 sekundy	Čekání na přiložení uživatelské karty RFID nebo ověření/spuštění pomocí aplikace Webasto ChargeConnect.
	Blikne dvakrát zeleně	Uživatelská karta RFID byla přidána na místní seznam RFID.
(()) 2 x	Blikne dvakrát červeně	Uživatelská karta RFID byla odebrána z místního seznamu RFID.
	Svítí zeleně	Autorizováno Je kelpnuto na kartu RFID při připojeném nabíjecím kabelu.
(((〇)))) 了 30 sec	Svítí 30 sekund zeleně	Je klepnuto na autorizovanou kartu RFID, ovšem nabíjecí kabel není připojen.
((())) 3 x	Blikne třikrát červeně	Pokus o zahájení/ukončení nabíjení bez autorizované karty RFID.

9.3 Režimy samostatného/offline používání

První použití nabíječky v režimu "samostatného použití": Hlavní karta RFID nabíjecí stanice je již zaregistrována v jednotce a najdete ji v jejím příslušenství.

- 1. Připojte nabíjecí kabel a zahajte nabíjení.
- 2. Klepnutím na hlavní kartu ji přidáte.
- 9.3.1 Režim automatického spuštění (volného nabíjení)
- 9.3.1.1 Připojení a nabíjení

Obr. 50

Svítí nepřerušovaně modře (nebo v úsporném režimu
 bez LED indikace)

Ujistěte se, že vozidlo i nabíjecí stanice jsou ve stavu připraveném k nabíjení.

Obr. 51

Svítí nepřerušovaně modře (nebo v úsporném režimu
 bez LED indikace)

Zasuňte zástrčku pro nabíjení do zásuvky vozidla a výstupní zásuvky nabíjecí stanice.

Obr. 52

Svítí modře

Nabíjení je zahájeno a stavová LED dioda svítí modře.

Obr. 53

Svítí nepřerušovaně modře (nebo v úsporném režimu
 bez LED indikace)

Nejdříve odpojte nabíjecí kabel z vozidla.

Obr. 54

Svítí nepřerušovaně modře (nebo v úsporném režimu
 bez LED indikace)

Odpojte nabíjecí kabel od nabíjecí stanice.

9.3.2 Režim autorizace RFID

V některých verzích konfigurace se používají karty RFID (1x hlavní karta, 2x uživatelská karta). Pro přidávání nebo odebírání uživatelských karet RFID je nutná hlavní karta RFID. Uživatelské karty RFID jsou nutné pro zahájení nebo ukončení relace nabíjení.

Obr. 55

9.3.2.1 Přidávání uživatelských karet RFID do nabíjecí stanice

Pokud chcete přepnout do režimu autorizace RFID a zaregistrovat uživatelské karty RFID do nabíjecí stanice, musíte se nejprve dotknout nabíjecí stanice hlavní kartou RFID, když není připojen nabíjecí kabel. Poté začne stavová LED dioda blikat modře a bude blikat po dobu 60 sekund. Během této doby můžete přidat/odebrat danou uživatelskou kartu RFID. Pokud do 60 sekund neprovedete žádné změny konfigurace, nabíjecí stanice ukončí režim konfigurace a vrátí se do předchozího režimu. Tyto kroky je nutno opakovat pro každé přidání/odebrání uživatelské karty RFID.

9.3.2.2 Připojení vozidla a nabíjení

Obr. 50

Svítí nepřerušovaně modře (nebo v úsporném režimu bez LED indikace)

Ujistěte se, že vozidlo i nabíjecí stanice jsou ve stavu připraveném k nabíjení.

Obr. 51

Zasuňte zástrčku pro nabíjení do zásuvky vozidla a výstupní zásuvky nabíjecí stanice.

Obr. 58

Bliká modře

Dotkněte se kartou RFID čtečky.

Obr. 59

Construction Svítí zeleně

Začněte nabíjet s použitím dříve autorizované karty.

Obr. 52

Svítí modře

Nabíjení je zahájeno a stavová LED dioda svítí modře.

Se UPOZORNĚNÍ

Nabíjení vyžaduje autorizovanou kartu

Chcete-li začít nabíjet s použitím neautorizované karty, nabíjecí stanice odmítne nabíjet.

9.3.2.3 Ukončení nabíjení

K ukončení nabíjení je nutno použít výhradně následující metody. Před ukončením nabíjení se nikdy nepokoušejte odpojit nabíjecí kabel od nabíjecí stanice, protože by mohlo dojít k poškození blokovacího mechanismu.

Metoda 1

Obr. 61

Svítí stále modře

Můžete ukončit nabíjení klepnutím na kartu RFID používanou k nabíjení.

Metoda 2

Obr. 53

Svítí nepřerušovaně modře (nebo v úsporném režimu
 bez LED indikace)

Nejdříve odpojte nabíjecí kabel z vozidla.

Obr. 54

Svítí nepřerušovaně modře (nebo v úsporném režimu
 bez LED indikace)

Odpojte nabíjecí kabel od nabíjecí stanice.

9.4 Režim připojení OCPP

V místních sítích LAN a WLAN se používá režim připojení nabíjecích stanic k OCPP. Jde o předkonfigurovaný režim, který se tedy používá jako výchozí. Kromě toho je nabíjecí stanice také předem nakonfigurována pro nabíjení v volném režimu; nezáleží na tom, zda jednotka je připojena k centrálnímu systému OCPP, nebo nikoli. Při instalaci z webového konfiguračního rozhraní nebo centrálního systému OCPP (volný režim OCPP) je nutno vypnout nastavení volného režimu (Freemode).

9.4.1 Připojení a nabíjení

Obr. 50

Ujistěte se, že vozidlo i nabíjecí stanice jsou ve stavu připraveném k nabíjení.

Svítí nepřerušovaně modře (nebo v úsporném režimu
 bez LED indikace)

Zasuňte zástrčku pro nabíjení do zásuvky vozidla a výstupní zásuvky nabíjecí stanice.

Obr. 58

O Bliká modře

Dotkněte se kartou RFID čtečky RFID. Můžete začít nabíjet s použitím karty zaregistrované u poskytovatele nabíjení.

Obr. 59

Contraction Svítí zeleně

Můžete začít nabíjet s použitím dříve autorizované karty. Je-li karta RFID zaregistrovaná v centrálním systému OCPP, zahájí se nabíjení.

Obr. 52

Svítí modře

Nabíjení je zahájeno a stavová LED dioda svítí modře.

😞 UPOZORNĚNÍ

Nabíjení vyžaduje autorizovanou kartu

Chcete-li začít nabíjet s použitím neautorizované karty, nabíjecí stanice odmítne nabíjet.

9.4.2 Ukončení nabíjení

K ukončení nabíjení je nutno použít výhradně následující metody. Před ukončením nabíjení se nikdy nepokoušejte odpojit nabíjecí kabel od nabíjecí stanice, protože by mohlo dojít k poškození blokovacího mechanismu.

Metoda 1

Obr. 61

Svítí stále modře

Můžete ukončit nabíjení klepnutím na kartu RFID používanou k nabíjení.

Metoda 2

Obr. 53

Svítí nepřerušovaně modře (nebo v úsporném režimu bez LED indikace)

Nejdříve odpojte nabíjecí kabel z vozidla.

Obr. 54

Svítí nepřerušovaně modře (nebo v úsporném režimu
 bez LED indikace)

Odpojte nabíjecí kabel od nabíjecí stanice.

9.4.3 Další funkce OCPP 1.6 JSON

9.4.3.1 Vzdálené zahájení/ukončení nabíjení

Tato nabíjecí stanice podporuje tuto funkci. Pokud ji podporuje i připojený server, proces zahájení/ukončení nabíjení lze iniciovat na dálku.

9.4.3.2 Tvrdý/měkký reset

Pokud nabíjecí stanice nefunguje správně, servisní technik služeb může přístroj resetovat s použitím této funkce. K dispozici jsou dva typy resetu: lze zvolit softwarový reset a hardwarový reset.

9.4.3.3 Odblokování zásuvky

Je-li nabíjecí kabel zablokován v nabíjecí stanici, servisní technik může použít tuto funkci k jeho odblokování.

10 Modely s měřičem MID

Displej měřiče MID může zobrazit celkovou aktivní energii.

11 Odstraňování potíží

Indikátor stavu	Problém	Možné příčiny	Doporučená řešení
	LED dioda svítí stále	Vstupní síťové napětí nemusí být v rámci hodnot uvedených v pokynech k obsluze. Může chybět uzemnění a/nebo připojení fáze/nuláku může být obrácené, případně došlo k závadě nabíjecí stanice.	Ujistěte se, že napětí je v daném rozmezí a že zařízení je uzemněno. Pokud tlačítko stále svítí nepřerušovaně červeně, obraťte se na autorizovaný servis.
↓ ↓ 4 sec	I když stavová LED dioda bliká každé čtyři sekundy modře, nemůžete: - zahájit nabíjení elektromobilu, nebo - pevně zastrčit zástrčku do nabíjecí stanice.	Je možné, že nabíjecí zástrčka není správně zapojená do nabíjecího zařízení nebo elektromobilu.	Ujistěte se, že zástrčky na obou koncích nabíjecího kabelu jsou správně zapojeny. Ujistěte se, že vozidlo je v režimu nabíjení.
	Stavová LED dioda bliká červeně.	Tato chyba se zobrazuje, je-li vaše vozidlo vybaveno typem baterie vyžadujícím ventilaci.	Tato nabíjecí stanice není vhodná k nabíjení takových typů baterií.

UPOZORNĚNÍ

Odstraňování potíží

Potřebujete-li další pomoc s odstraňováním potíží, obraťte se s žádostí o pomoc na svého smluvního partnera.

- UPOZORNĚNÍ

VÝSTRAHA

Potíže s připojením k síti Wi-Fi

Máte-li při ovládání nabíječky potíže s připojením k síti Wi-Fi, restartujte směrovač (router) a zkontroljte dostupné sítě.

11.1 Resetování do výchozího továrního nastavení

Pro resetování nabíjecí stanice do výchozího továrního nastavení můžete použit resetovací tlačítko na desce HMI.

- Reset nabíjecí stanice do továrního nastavení musí provádět výhradně kvalifikovaný elektrikář.
- Po resetu do továrního nastavení je nutno znovu nastavit veškeré konfigurace.

Reset uživatelské konfigurace do výchozího továrního nastavení provedete stisknutím tlačítka po dobu 5 sekund. Konfigurace sítě a OCPP se vrátí do výchozího továrního nastavení.

11.2 Stav obecné chyby

Pokud stavová informační LED dioda svítí trvale červeně (1), vypněte nabíjecí stanici (2) a znovu ji zapněte (3). Pokud je LED dioda stále červená (4), zavolejte (5) poskytovateli autorizovaného servisu.

11.3 Chování snímače unikajícího stejnosměrného proudu 6 mA

Tato nabíjecí stanice je vybavena snímačem unikajícího stejnosměrného proudu, který reaguje na unikající stejnosměrné proudy vyšší než 6 mA.

- Pokud nabíjecí stanice přejde do chybového stavu v důsledku unikajícího stejnosměrného proudu, musíte:
- nejdříve odpojit nabíjecí kabel od vozidla a
- poté odpojit nabíjecí kabel od nabíjecí stanice,

aby byl proveden reset této chyby.

U snímače 6 mA v této nabíjecí stanici probíhá každodenní autotest správné funkce.

12 Likvidace

Symbol přeškrtnuté popelnice naznačuje, že elektrické/elektronické zařízení se po skončení životnosti nesmí likvidovat s komunálním odpadem. Zařízení lze zlikvidovat zdarma na místním sběrném místě elektrických/elektronických zařízení. Adresy takových míst získáte na městských nebo místních úřadech. Oddělený sběr elektrických a elektronických zařízení umožňuje opětovné použití či recyklaci a další formy využití odpadních zařízení, a zároveň se tak předchází negativním dopadům nebezpečných látek, které mohou být v zařízení obsaženy, na životní prostředí a lidské zdraví.

 Obalové materiály likvidujte s použitím odpovídajícího kontejneru pro recyklaci v souladu s národními směrnicemi.

Rakousko: Nařízení EAG-VO v Rakousku začlenilo právní předpisy EU o odpadních elektronických a elektrických zařízeních do národních právních předpisů. Toto nařízení zajišťuje, že domácnosti mají možnost bezplatně odevzdávat odpadní elektronická a elektrická zařízení (OEEZ) na veřejných sběrných místech. OEEZ již není dovoleno odkládat do směsného komunálního odpadu, ale musí se odevzdávat na určených sběrných místech. To umožňuje opětovné využití funkčních zařízení nebo recyklaci cenných součástí poškozených zařízení. Cílem je přispět k efektivnějšímu využívání zdrojů a udržitelnějšímu rozvoji. Pouze sběr tříděného odpadu navíc umožňuje dostatečně efektivní zpracování nebezpečných prvků ze zařízení (např. freonů nebo rtuti), čímž se zamezí negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Pro zpětný odběr a bezplatný sběr odpadních zařízení z domácností jsou k dispozici systémy obcí a výrobců. Přehled dostupných sběrných míst naleznete na následující internetové stránce: https://secure.umweltbundesamt.at/eras/ registerabfrageEAGSammelstelleSearch.do. Všechna elektronická a elektrická zařízení z domácností jsou označena symbolem přeškrtnuté popelnice na kolečkách. Tato zařízení lze odevzdat na kterémkoli sběrném místě uvedeném pod výše uvedeným odkazem a neměla by být likvidována společně s komunálním odpadem.

13 Prohlášení o shodě

Zařízení Webasto Unite bylo vyvinuto, vyrobeno, otestováno a dodáno v souladu s relevantními normami a směrnicemi a v souladu s normami pro bezpečnost, elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a kompatibilitu s životním prostředím. Společnost Webasto Thermo & Comfort SE tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu "Nabíjecí stanice Webasto Unite" splňuje požadavky směrnice 2014/53/EU.

Úplný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:

https://charging.webasto.com/int/products/documentation

14 Čištění a údržba

- Nabíjecí zařízení pro elektromobily nečistěte během nabíjení vozidla.
- Neumývejte zařízení vodou.
- Nepoužívejte drsné hadříky a čisticí prostředky. Doporučuje se používat utěrky z mikrovlákna.

Nedodržení těchto upozornění může mít za následek smrt a vážná zranění. Také může dojít k poškození zařízení.

15 Technická data

15.1 Popis modelu

Typ	Nabíjecí stanice elektrickych vozidel vodivym			
produktu	propojenim (Režim nabíjecí stanice 3)			
Název modelu	Webasto Unite * * * * *			
1. hvězdička ((*): Jmenovitý výkon			
AC22: 22 kW	(zařízení s třífázovým napájením)			
2. hvězdička ((*): Čtečka RFID je standardním vybavením všem			
modelových v	<i>v</i> ariant:			
– SW: Ir	nteligentní deska s ethernetovým portem +			
modu	lem Wi-Fi s hotspotem			
3. hvězdička ((*): Může být jedno z následujících:			
– 0: Žác	Iné zobrazení			
 4. hvězdička (*) může zahrnovat kombinace následujících: MID: Nabíjecí stanice s měřičem MID EICH: Nabíjecí stanice s měřičem Eichrecht 				
5. hvězdička ((*) může být jedno z následujících:			
– SO: s	běžnou zásuvkou			

SH: s uzavřenou zásuvkou

15.2 Rozměrové nákresy

Obr. 72

15.3 Modely

Obr. 73 Model MID

1	Čtečka karet RFID (radiofrekvenční identifikace)		
2	Stavová LED dioda		
3	Zásuvka s uzávěrem		
4	Štítek produktu		
5	Displej měřiče MID (Směrnice 2014/32/EU o dodávání měřidel na trh)		
6	Matice průchodky pro vstup napájení nabíjecí stanice		
7	Matice průchodky pro komunikační kabel nabíjecí stanice		
8	⁸ Matice průchodky pro komunikační kabel nabíjecí stanice		
Model E	ichrecht		
1	Čtečka karet RFID (radiofrekvenční identifikace)		
2	Stavová LED dioda		
3	Zásuvka s uzávěrem		
4	Štítek produktu		

5 Displej měřiče Eichrecht
6 Matice průchodky pro vstup napájení nabíjecí stanice
7 Matica průchodky pro komunikační kahol pahíjecí

/	Matice pruchodky pro komunikacni kabel nabijeci stanice
8	Matice průchodky pro komunikační kabel nabíjecí stanice

15.4 Technické specifikace

Tento produkt splňuje požadavky normy IEC61851-1 (Ed3.0) pro používání v režimu 3.

Charakteristiky elektrického zapojení				We	Webasto Unite MID Webasto Unite Eichrecht			
Třída ochrany IEC					Třída I			
Rozhraní vozidla	Zásuvkový model				Zásuvka TYPU 2 (IEC 62196)			
Jmenovité napětí (V AC)				400 V, třífázová 230 V, jednofázová				
Jmenovitý pro	oud (A	AC)			32 A, třífázová 32 A iednofázová			
Frekvence sítě	ě (Hz)				50/60	0		
Maximální pří	íkon na	abíjení AC (kW)			22 kW, třífázová			
Příkon při neč	žinnosti	i (VV)			7,4 kW, jednotazova 3,5 W			
Vestavěný mo	odul pro	o snímání zbytkového proud	u		6 mA			
Požadovaný s	síťový ji	istič			40 A MCB typu C			
Požadované r nejsou vybave	relé uni eny RCO	ikajícího proudu na střídavé s CB typu A)	síti (u produktů, které		40 A – 30 mA RCCB typu A			
Požadovaný	Průřez	z připojovacího kabelu (Cu) s	ohledem na místní		Pevný: 2,5–10 mm ²			
síťový kabel	požad	adavky a normy (minmax.)			Ohebný: 2,5–10 mm ²			
					hebný s vodičem a ochranný	m kroužkem: 2,5–10 mm ²		
	Max. v	vnější rozměr			Ø 18 – 25	5 mm		
Konektivita								
Ethernet				10/10	0 Mbps Ethernet			
Wi-Fi				Wi-Fi 8	302.11 a/b/g/n/ac			
Specifikace ^v	Wi-Fi s	sítě						
			Pá	smo 2,4	4 GHz			
Standard	8	802.11b	802.11g		802.11n	802.11n		
Modulace	D	DSS, CKK	OFDM		OFDM	OFDM		
Rychlost přenosu dat		, 2, 5,5, 11	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54		MCS0 - 7 (HT20)	MCS0 -7 (HT40)		
Kanál*		CH 1-13	CH 1-13		CH 1-13	СН 1-13		
Výkon (dBm)		3,5	13,5		13,5 13,5			
			P	ásmo 5	GHz			
Standard	8	802.11a	802.11n/ac		802.11n/ac	802.11n/ac		
Modulace	D	DSS, CKK	OFDM		OFDM	OFDM		
Rychlost přenosu dat		5, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54	MCS0 - 9 (HT20)		MCS0 - 9 (HT40)	MCS0 -9 (HT40)		
Kanál*		CH 36-64 / CH 100-165	CH 36-64 / CH 100-165		CH 38-62 / CH 100-159	CH 42-58 / CH 100-155		
Výkon (dBm)	1	4	14		14	14		
Další funkce	(připo	piené modelv)						
Diagnostika			Diagnostika prostřednictvím OCPP WebconfigUI					
Aktualizace softwaru			Vzdálená aktualizace softwaru prostřednictvím OCPP Aktualizace WebconfigUI Vzdálená aktualizace softwaru prostřednictvím serveru					
KHD ISO-14443A/B a ISO-15693								
Mechanické specifikace								
Materiál			Plast					
Velikost produktu			315 mm (šířka) x 460 mm (výška) x 135 mm (hloubka)					
Rozměry (s obalem)			400 mm (šířka) x 530 mm (výška) x 240 mm (hloubka)					

16 | Kontrolní seznam pro montáž nabíjecí stanice Webasto

Mechanické specifikace	
Hmotnost produktu	5 kg
Hmotnost bez obalu	7,1 kg
Rozměry síťového kabelu	Pro třífázové modely Ø 18–25 mm Pro jednofázové modely Ø 13–18 mm
Vstupy pro kabely	Síť/Ethernet/Modbus
Technické specifikace pro prostředí	
Třída ochrany	IP54
Ochrana proti nárazu	IK10
Podmínky používání	-35 °C až 55 °C (bez přímého slunečního svitu) 5 % - 95 % (relativní vlhkost, nekondenzující) 0 - 4 000 m

16 Kontrolní seznam pro montáž nabíjecí stanice Webasto

Nabíjecí stanice	Webasto Unite					
Příkon při nabíjení	7,4 kW 🗆 22 kW 🗆					
Sériové číslo						
Číslo materiálu						
Typ systému		IT 🗆		Rozdělená fá	ze 🗌	
Obecné:					Relevantní/ dokončeno	
Montáž, elektrické zapojení a spuštění nabíjecí stanice do provozu musí provádět kvalifikovaný elektrikář.						
Nabíjecí stanice není umístěna v oblasti s potenciální hrozbou výbuchu (zóna EX).						
Montáž nabíjecí stanice proběhla na místě, kde nemůže dojít k jejímu poškození padajícími předměty.						
Nabíjecí stanice je namontována v bolasti chráněné před přímým slunečním svitem.						
Podtrhněte povětrnostní podmínky v den instalace: slunečno, deštivo, zataženo, sněžení, případně jiné						
Umístění nabíjecí stanice bylo zvoleno tak, aby nedošlo k neúmyslné srážce vozidel s ní.						
Jsou dodrženy všechny platné právní předpisy pro elektroinstalace, protipožární ochranu, bezpečnostní předpisy a předpisy pro únikové cesty.						
Zákazník/uživatel byl informován, jak se vypíná napájení nabíjecí stanice Webasto Unite s použitím ochranných zařízení na straně montáže.						
Během montáže byla nainstalována odpovídající kabelová průchodka pro síťový a signální kabel.						
Před uzavřením krytu byly z nabíjecí stanice odstraněny nástroje a zbytky materiálů pro montáž.						
Při montáži byl dodržen předpoklad sledu fází ve směru hodinových ručiček.						
Během prvního uvedení do provozu je nutno vypracovat místně platné protokoly o zkouškách a jejich kopie musejí být předány zákazníkovi.						
Elektrikář / smluvní partner:						
Místo:	Podp	is:				

Místo:	Podpis:		
Datum:			
Místo:	Podpis:		
Datum:			

Pokud by chyběly určité jazykové verze, je možné si je vyžádat. Telefonní číslo příslušné země je uvedeno na prospektu servisních středisek Webasto nebo na webových stránkách Vaší příslušné zemské pobočky Webasto.

Webasto Charging-Hotline: +800-CHARGING (00800-24274464)

Webasto Thermo & Comfort SE Postfach 1410 82199 Gilching Germany

Company address: Friedrichshafener Str. 9 82205 Gilching Germany

UK only

Webasto Thermo & Comfort UK Ltd Webasto House White Rose Way Doncaster Carr South Yorkshire DN4 5JH United Kingdom

5111967A

www.webasto.com